

Istruzioni di montaggio ALD-R 160 L con LUNOthem A e B


Attenzione: Osservare gli avvisi di montaggio del produttore dei sistemi di coibentazione!



01 Posizione di carotaggio nell'intradosso:

utensili:
Metro pieghevole


Attenzione: tener conto delle misure del LUNOthem



02 Posizione di carotaggio nell'architrave


utensili:
Metro pieghevole

Attenzione: tener conto delle misure del LUNOthem



03 carotaggio

utensili:
carotatrice, cavalletto, livella
Materiale d'ausilio:



04 Taglio del tubo

utensili:
Metro pieghevole

Materiale d'ausilio:



05 Taglio del tubo

utensili:
Metro pieghevole
sega, Flex

Materiale d'ausilio:



06 Misura di taglio LUNOthem

utensili:
Metro pieghevole

Materiale d'ausilio:



07 Riportare le misure

utensili:
Metro pieghevole

Materiale d'ausilio:



08 Taglio LUNOthem

utensili:
Sega circolare con lamina per metallo duro, aspirapolvere, Flex, sega per polistirolo
Materiale d'ausilio:



Elementi tagliati su misura

utensili:

Materiale d'ausilio:



Montaggio del tubo dall'esterno

utensili:

Metro pieghevole

Materiale d'ausilio:
Collante



Isolamento del tubo dall'interno

utensili:

Materiale d'ausilio:
Collante



Montaggio LUNOthem

utensili:
Spatola

Materiale d'ausilio:
Colla del produttore dei sistemi di coibentazione



Allineamento LUNOthem

utensili:

Livella,

Materiale d'ausilio:



Montaggio piastra di chiusura

utensili:

Spatola dentata

Materiale d'ausilio:
Colla del produttore dei sistemi di coibentazione



Montaggio piastra di chiusura

utensili:

Livella,

Materiale d'ausilio:



Tassellamento LUNOthem

utensili:

trapano

Materiale d'ausilio:
Tasselli



Armatura dello spigolo, a tre lati, solo per LUNOthem B

utensili:

Spatola, spatola per spigoli

Materiale d'ausilio:
Malta o calcina



Armatura dello spigolo, a tre lati, solo per LUNOthem B

utensili:

Materiale d'ausilio:



Lavorazione della coibentazione

utensili:

Materiale d'ausilio:
Piastre per coibentazione



Ritaglio del apertura d'aria

utensili:

Cutter

Materiale d'ausilio:
Proteggi spigolo ritagliata



21

Ritaglio del apertura d'aria

Utensile:

Flex

Materiale d'ausilio:



22

Estrarre coperchio di protezione per l'intonaco

Utensile:

Materiale d'ausilio:



23

Applicazione della malta

Utensile:

Spatola, spatola ad angolo

Materiale d'ausilio:

Colla del produttore dei sistemi di coibentazione



24

Estrarre a livello dell'intonaco il coperchio di protezione

Utensile:

Cutter

Materiale d'ausilio:



25

Applicare il proteggi spigolo

Utensile:

Materiale d'ausilio:
Proteggi spigolo ritagliato



26

Allineare lo spigolo

Utensile:

Livella

Materiale d'ausilio:



27

Lavorazione interna dello spigolo

Utensile:

Spatola

Materiale d'ausilio:

Colla del produttore dei sistemi di coibentazione



28

Lavorazione esterna dello spigolo

Utensile:

Spatola ad angolo

Materiale d'ausilio:



29

Ritaglio copertura per l'intonaco

Utensile:

Cutter

Materiale d'ausilio:



30

Applicare l'armatura

utensili:

Spatola dentata

Materiale d'ausilio:

Colla del produttore dei sistemi di coibentazione



31

Mettere il coperchio di protezione a livello dell'intonaco

utensili:

Spatola

Materiale d'ausilio:

intonaco



32


Rifinire lo spigolo

Utensile:

spatola ad angolo

Materiale d'ausilio:

intonaco



Togliere copertura per inonaco
Utensile:
 Cutter

Inserire la grata anti-insetti
Utensile:

Inserire il coperchio interno
Utensile:


Fissare il coperchio interno
Utensile:
 Cacciavite

Materiale d'ausilio:

Materiale d'ausilio:

Materiale d'ausilio:

Materiale d'ausilio:



Applicare filtro e coperchio
Utensile:

Vista dall'interno

Materiale d'ausilio: